

NFE

unidades de suministro de agua

Los desgasificadores ENA y Vacumat Eco también pueden utilizarse opcionalmente como máquina de recarga. En caso necesario se añadirá agua al sistema a través de la instalación de desgasificación. El agua primero se desgasificará con ENA / Vacumat Eco, antes de entrar al sistema. Además de encenderse el software, debe conectarse una unidad NFE de reposición de agua.

- La NFE 1 es un grupo de conexión para la reposición directa desde la red de agua potable, de acuerdo con las normas DIN 1988 y DIN EN 1717. La NFE1.1 consiste en la protección de la contracorriente BA, el dosificador de agua, el separador de suciedad, la válvula de bola y la válvula de no retorno. La NFE 1.2 está igualmente equipado, sin embargo, con un contador de agua por impulsos.
- La NFE 2 es un grupo de conexión para la reposición desde una red en la que la recarga ya está incluida. La NFE 2.1 consiste en un contador de agua, un separador de suciedad, una válvula de bola y una válvula de no retorno, y la NFE 2.2 también está equipada con un contador de agua por impulsos.



■ NFE 1.1



■ NFE 2.1



■ NFE 1.2



■ NFE 2.2

	presión máxima de funcionamiento [bar]	temperatura máxima de funcionamiento [°C.]	conexión de suministro de agua ["]	conexión del sistema [“]	peso [kg]
NFE 1.1		65			3
NFE 1.2	10	90	Rp 1/2	G3/4	
NFE 2.1					
NFE 2.2					2